See Warranty on page 8 for important information about commercial use of this product.

Operating Instructions and Parts Manual

FP209501, FP209598, FP209599, FP209601, and FP209699

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Oilless Compressors

Description

Oilless compressors are designed for do-it-yourselfers with a variety of home and automotive jobs. These units operate without oil. Compressed air from this unit will contain moisture. Install a water filter or air dryer if application requires dry air.

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information. observe the following symbols.

▲ DANGER

Danger indicates an imminently

hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

▲ WARNING

Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

A CAUTION

Caution indicates a potentially

hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

NOTICE

Notice indicates important

information, that if not followed, may cause damage to equipment.

Unpacking

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service. In case of questions, damaged or missing parts, please call 1-800-543-6400 for customer assistance.

Have the date code, model number, and parts list (with missing parts circled) before calling.



DO NOT RETURN THE **PRODUCT TO THE RETAILER! CALL** 1-800-543-6400



Record the Model No., Serial No. and date of purchase located on the base below the pump in the space below.

Model No.	
Date Code	
Date of purchase	

Retain these numbers for future reference.

A CAUTION

Do not operate unit if damaged

during shipping, handling or use. Damage may result in bursting and cause injury or property damage.

General Safety Information

CALIFORNIA PROPOSITION 65

▲ WARNING

This product or its power cord may

contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

GENERAL SAFETY INFORMATION

Since the air compressor and other components used (filters, lubricators, hoses, etc.), make up a high pressure pumping system, the following safety precautions must be observed at all times:

▲ DANGER

Breathable Air Warning

This compressor/pump is not equipped and should not be used "as is" to supply breathing quality air. For any application of air for human consumption, the air compressor/pump will need to be fitted with suitable in-line safety and alarm equipment. This additional equipment is necessary to properly filter and purify the air to meet minimal specifications for Grade D breathing as described in Compressed **Gas Association Commodity** Specification G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910, 134, and/or Canadian Standards Associations (CSA).

DISCLAIMER OF WARRANTIES In the event the compressor is used for the purpose of breathing air application and proper in-line safety and alarm equipment is not simultaneously used, existing warranties shall be voided, and the manufacturer disclaims any liability whatsoever for any loss, personal injury or damage.

1. Read all manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.



- 2. Follow all local electrical and safety codes as well as in the US, National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA).
- 3. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the compressor.
- 4. Keep visitors away and NEVER allow children in the work area.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

General Safety Information

- 5. Wear safety glasses and use hearing protection when operating the pump or unit.
- 6. Do not stand on or use the pump or unit as a handhold.
- 7. Before each use, inspect compressed air system and electrical components for signs of damage, deterioration, weakness or leakage. Repair or replace defective items before using.
- 8. Check all fasteners at frequent intervals for proper tightness.

A WARNING Motors,

electrical equipment and controls can cause electrical arcs that will ignite a



flammable gas or vapor. Never operate or repair in or near a flammable gas or vapor. Never store flammable liquids or gases in the vicinity of the compressor.

A CAUTION

Compressor parts may be hot even if the unit is stopped.



- 9. Keep fingers away from a running compressor; fast moving and hot parts will cause injury and/or burns.
- 10. If the equipment should start to abnormally vibrate, STOP the engine/motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- 11. To reduce fire hazard, keep engine/motor exterior free of oil, solvent, or excessive grease.

A CAUTION

Never remove or attempt to adjust

safety valve. Keep safety valve free from paint and other accumulations.

A DANGER Never

attempt to repair or modify a tank! Welding, drilling or any other modification will weaken the tank resulting in damage from rupture or explosion. Always replace worn or damaged tanks.



Drain liquid from tank daily.

12. Tanks rust from moisture build-up, which weakens the tank. Make sure

- to drain tank daily and inspect periodically for unsafe conditions such as rust formation and corrosion.
- 13. Fast moving air will stir up dust and debris which may be harmful. Release air slowly when draining moisture or depressurizing the compressor system.
- 14. Indoor use only.
- 15. To reduce the risk of electrical shock, do not expose to rain. Store indoors.

SPRAYING PRECAUTIONS

A WARNING Do not spray flammable materials in vicinity of open flame or near ignition sources including the compressor unit.



- 16. Do not smoke when spraying paint, insecticides, or other flammable substances.
- 17. Use a face mask/ respirator when spraying and spray in a well ventilated area to prevent health and fire hazards.



- 18. Do not direct paint or other sprayed material at the compressor. Locate compressor as far away from the spraying area as possible to minimize overspray accumulation on the compressor.
- 19. When spraying or cleaning with solvents or toxic chemicals, follow the instructions provided by the chemical manufacturer.

Installation

LOCATION

It is extremely important to use the compressor in a clean, well ventilated area where the surrounding air temperature will not be more than 100°F.

A minimum clearance of 18 inches between the compressor and a wall is required because objects could obstruct air flow.

A CAUTION

the motor.

Do not locate the compressor air inlet near steam, paint spray, sandblast areas or any other source of contamination. This debris will damage

GROUNDING INSTRUCTIONS

1. This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Fig. 1. Make sure the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electrical shock by providing an escape wire for electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. Plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.




Figure 1 - Grounding Method

A DANGER

Improper use of grounding plug can result in a possible risk of electrical shock!



▲ DANGER with this product!

Do not use a grounding adapter

2. If repair or replacement of cord or plug is necessary, do not connect grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an external surface that is green (with or without vellow stripes) is the grounding wire.

Never connect A WARNING green (or green and yellow) wire to a live terminal.

3. Check with a qualified electrician or serviceman if grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether product is properly grounded. Do not modify plug provided; if it will not fit outlet, have proper outlet installed by a qualified electrician.


A CAUTION

Overheating, short circuiting and fire damage will result from inadequate wiring, etc.

Operation


Definition of Terms

ON / OFF Switch (I/O) - Push switch to the ON (I) position to turn compressor on. Push switch to the OFF (**O**) position to turn compressor off. This switch should be in the OFF (O) position when connecting / disconnecting power cord from electrical outlet or when changing tools.



Pressure Switch (located internally)-


When the compressor is turned ON, this switch will shut compressor off automatically when tank pressure reaches maximum shut-off / cut-out pressure. If compressor remains on and air is depleted from tank, this switch will allow compressor to automatically restart at the restart / cut-in pressure.



Regulator - The regulator controls the amount of air pressure released at the hose outlet. Turning the regulator knob clockwise (to the right) will increase air pressure at the outlet. Turning the knob counter-clockwise (to the left) will lower air pressure to the outlet. Turning knob fully counter-clockwise will shut off flow of air completely.

Pressure Gauges - There are two gauges located next to the regulator. These gauges read air pressure in pounds per square inch (psi) The larger gauge shows pressure at the outlet. Make sure this gauge reads ZERO (by adjusting the regulator) BEFORE changing air tools or disconnecting hose from outlet. The small gauge shows pressure in the tank indicating compressor is building pressure properly.

ASME Safety Valve - This valve automatically releases air if the tank pressure exceeds the preset maximum.



Handle - Designed to move the compressor.

Drain Valve - This valve is located on the bottom of the tank. Use this valve to drain moisture from the tank daily to reduce the risk of corrosion.

Motor Reset - (not shown, located inside motor). Designed to keep the motor from overheating. The motor has an auto reset protector. To reset once the motor has cooled, turn the switch to the OFF position, then to the ON position.

▲ WARNING

This compressor is equipped with an overload protector which will shut off motor if it becomes overloaded.

▲ WARNING

If the overload protector is

actuated, the motor must be allowed to cool down for approximately 30 minutes before it will reset.

LUBRICATION

This is an oilless product and **DOES NOT** require lubrication to operate.

BEFORE FIRST STARTUP BREAK-IN PROCEDURE

(Complete this procedure before using compressor for the first time. Once completed, it is not necessary to repeat.)

- 1. Turn regulator knob fully clockwise (to the right) to open air flow.
- 2. Do not attach a hose or any other fitting to the compressor.

- 3. Turn on/off switch to OFF position.
- 4. Plug in power cord.
- 5. Turn on/off switch to ON position. Allow compressor to run for 5 min.
- 6. Turn on/off switch to OFF position.
- 7. Unplug power cord.

BEFORE EACH STARTUP OPERATING PROCEDURE

- 1. Turn switch to OFF (**O**) position and plug in power cord.
- 2. Turn regulator knob counterclockwise to close air flow.
- 3. Turn switch to ON (I) position.
- 4. Compressor will build to maximum pressure and shut off.
- 5. With hose attached to outlet of compressor, attach tire chuck or other tool to open end of hose.
- 6. Adjust regulator to proper pressure for tool or tire. Operate tool per instructions.

As air is depleted from the tank by use of a tire chuck, tool, etc., the compressor will restart automatically at its preset "cut-in" pressure. When a tool is being used continuously, the compressor will cycle on and off automatically.

7. Turn switch to OFF (O) position, unplug power cord and drain tank of air when finished using compressor.

Maintenance

A WARNING


Disconnect power source then release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance. Service should be performed by an authorized

The compressor should be checked often for any visible problems and the following maintenance procedures should be performed each time the compressor is used.

ASME SAFETY VALVE

service representative.

WARNING Do not remove or attempt to adjust the safety valve!




Check the safety valve by performing the following steps:

- Plug the compressor in and run until shut off pressure is reached (see Operating Procedure).
- Wearing safety glasses, pull the ring on the safety valve to release pressure from compressor tank. Use your other hand to deflect fastmoving air from being directed toward your face.
- 3. The safety valve should close automatically at approximately 40-50 psi. If the safety valve does not allow air to be released when you pull on the ring, or if it does not close automatically, it MUST be replaced.

DRAIN TANK

With compressor shut off and pressure released, drain moisture from tank by opening drain valve underneath tank.



MOISTURE IN COMPRESSED AIR

Moisture in compressed air will form into droplets as it comes from an air compressor pump. When humidity is high or when a compressor is in continuous use for an extended period of time, this moisture will collect in the tank. When using a paint spray or sandblast gun, this water will be carried from the tank through the hose, and out of the gun as droplets mixed with the spray material.

IMPORTANT: This condensation will cause water spots in a paint job, especially when spraying other than water based paints. If sandblasting, it will cause the sand to cake and clog the gun, rendering it ineffective. A filter in the air line (MP3105), located as near to the gun as possible, will help eliminate this moisture.

CLEANING

Turn power OFF and clean dust and dirt from pump cover, tank, and air lines.

IMPORTANT: Unit should be located as far from spraying area as hose will allow to prevent over-spray from clogging air filter.

LUBRICATION

This is an oilless type compressor requiring no lubrication.

THERMAL OVERLOAD PROTECTOR

A CAUTION

This com-pressor is equipped with an automatic reset thermal overload protector which will shut off motor if it becomes overheated.

If thermal overload protector shuts motor OFF frequently look for the following causes:

- 1. Low voltage
- 2. Lack of proper ventilation

A CAUTION If the thermal overload protector is actuated, the motor must be allowed to cool down before start-up is possible.

END OF OPERATION/STORAGE

- Turn ON / OFF switch to the OFF position.
- 2. Unplug power cord from wall outlet and wrap around handle area to prevent damage when not in use.
- Wearing safety glasses drain tank of air by pulling the ring on the safety valve. Use other hand to deflect fast moving air from being directed toward your face.
- Drain tank of condensation by opening drain valve on bottom of tank. Tank pressure should be below 10 psi when draining tank.
- 5. Air hose should be disconnected from compressor and hung open ends down to allow any moisture to drain.
- 6. Compressor and hose should be stored in a cool, dry place.

Notes		

Oilless Compressors


Troubleshooting Chart

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Compressor will not run	1. Switch in OFF position	1. Make sure compressor is plugged in and switch is ON
	2. No electrical power at wall outlet	2. Check circuit breaker or fuse at electrical panel.
	Compressor has reached automatic shut-off pressure	Release air from tank until compressor restarts automatically
	4. Motor overheated	 Allow compressor to cool for approximately 30 minutes so thermal overload switch will reset. Make sure compressor is run in a clean, well-ventilated area where temperature will not exceed 100°F.
	5. Loose electrical connection	5. Check all electrical connections
	6. ON / OFF switch bad	6. Replace ON / OFF switch
	7. Pressure switch bad	7. Replace pressure switch
	8. Defective motor	8. Replace pump / motor assembly
Thermal overload protector cuts out	Lack of proper ventilation/room temperature too high	Move compressor to a clean, well ventilated area where temperature will not exceed 100°F.
repeatedly	2. Excessive air usage, compressor too small	Decrease usage or purchase unit with higher air delivery (SCFM)
Tank pressure drops	1. Open tank drain valve	1. Close tank drain valve
when compressor shuts off	Loose connections (fittings, tubing, air hose, any connections, etc.)	Check all connections with soap and water solution.If a leak is detected, tighten. Or remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble.
		A DANGER Do not disassemble check valve. With air in tank, bleed tank first.
	3. Tank leaks	Check entire tank for leaks with soap and water solution.
Compressor runs continuously / air	Excessive air usage, compressor too small	Decrease usage or purchase unit with higher air delivery (SCFM)
output lower than	2. Open tank drain valve	2. Close tank drain valve
normal	3. Loose connections (fittings, tubing, air hose, any connections, etc.)	Check all connections with soap and water solution.If a leak is detected, tighten. Or remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble.
	4. Pump wore out	4. Replace pump / motor assembly
Excessive moisture in	1. Excessive water in tank	1. Drain tank, tilt tank to remove moisture
discharge air	2. High humidity	2. Move to area of less humidity; use air line filter
Safety valve pops open	1. Defective pressure switch	1. Replace pressure switch
	2. Defective safety valve	2. Replace safety valve with genuine replacement part

For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

- Please provide following information:
 Model number
 Serial number (if any)
 Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to: Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.



Replacement Parts List

Ref. No.		Part Number	Qty.
	•		4
1	Shroud		1
2 3	Shroud insert On/off switch	FP204824AV	1
4	M3x15 screw		1
		米 FD200F27AV	4
_5	Manifold assembly	FP209527AV	1
6	2 in. Diameter gauge	FP209529AV	1
6A	1.5 in. Diameter gauge	FP209528AV	1
7	Safety valve	V-215104AV	1
8	Motor isolator bushing kit	FP209037AV	1
9	Pressure switch	FP209538AV	1
10	Check valve (includes 26 and 27)	FP209532AV	1
11	M4x0.7x6 screw	*	1
12	M6x1.0x10 screw	▼	4
13	Drain valve	D-1403	1
14	Rubber feet (tank)	FP209522AV	4
15	Wire (pressure switch to		
	power switch)	FP209523AV	1
16	Power cord/ strain relief	FP209534AV	1
17	M3x10 screw	•	6
18	Pump/motor assembly	FP209039AV	1
	(Includes part #20)		
19	Motor cover	A	1
20	Exhaust tube kit	FP202839AV	1
21	Nailer hook	FP209521AV	1

Ref. No.	Description	Part Number	Otv
NO.	Description	Part Number	Qty.
22	Accessories	FP204008AV	1
23	25' Recoil Hose	MP268100AV	1
24	Plastic base	A	1
25	Pressure switch tube kit	FP209535AV	1
26	Cap	(see part #10)	1
27	Spring	(see part #10)	1
28	Tank	<u> </u>	1
29	Screw	▼	2
30	Washer	▼	2
31	Screw	▼	4
32	Nut	▼	4
33	Screw	▼	4
34	Wire Clip	FP202823AV	1
35	Screw	*	1
36	Decal kit (not shown)		
	Model FP209501	FP209537AV	
	Model FP209601	FP209620AV	
REP/	AIR PART KITS		
▼	Fastener Kit	FP209040AV	
	Shroud kit	FP209536AV	
	Plastic base & Motor cover	FP209038AV	
*	Standard hardware item		
—	Not Available		

Limited Warranty

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: One Year.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR):
 Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld compressor.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: This Campbell Hausfeld air compressor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects due to material and workmanship with the exceptions noted below.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this compressor is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
 - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
 - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with compressor.
 - D. Pre-delivery service, e.g. assembly, oil or lubricants, and adjustment.
 - E. Items or service that are normally required to maintain the product, e.g. lubricants, filters and gaskets, etc.
 - F. Additional items not covered under this warranty:
 - 1. Any component damaged in shipment or any failure caused by installing or operating unit under conditions not in accordance with installation and operation guidelines or damaged by contact with tools or surroundings.
 - 2. Pump or valve failure caused by rain, excessive humidity, corrosive environments or other contaminants.
 - 3. Cosmetic defects that do not interfere with compressor functionality.
 - 4. Rusted tanks, including but not limited to rust due to improper drainage or corrosive environments.
 - 5. Drain cocks.
 - 6. Damage due to incorrect voltage or improper wiring.
 - 7. Other items not listed but considered general wear parts.
 - 8. Pressure switches, air governors and safety valves modified from factory settings.
 - 9. Belts.
 - 10. Ring wear or valve damage from inadequate filter maintenance.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Replace, at Warrantor's option, compressor or component which is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within the duration of the specific warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
 - B. Call Campbell Hausfeld (800-543-6400) to obtain your warranty service options. Freight costs must be borne by the purchaser.
 - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PROVIDE REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Replacement will be scheduled according to the availability of replacement compressor or parts.

This Limited Warranty applies in the U.S., Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from State to State or country to country.

Instructions d'Utilisation et Manuel de Pièces

FP209501, FP209598, FP209599, FP209601, et FP209699

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels ! Conserver ces instructions comme référence.

Compresseur Sans Huile

Description

Les compresseurs sans huile sont conçus pour les bricoleurs avec une variété de travaux domestiques et automobiles. Ces modèles fonctionnent sans huile. L'air comprimé de ce modèle sera humide. Installer un filtre pour l'eau ou un sécheur si votre application requiert l'air sec.

Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

▲ DANGER

Danger indique une

hasardeuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, RÉSULTERA en perte de vie ou blessures graves.

A AVERTISSEMENT

Avertissement indique une

situation hasardeuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

A ATTENTION

Attention indique une situation

hasardeuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, PEUT résulter en blessures.

AVIS

Avis indique de l'information

importante pour éviter le dommage de l'équipement.

Déballage

Lors du déballage de ce produit, l'examiner soigneusement pour rechercher toute trace de dommage susceptible de s'être produit en cours de transport. Veiller à serrer tout raccord, boulon, etc., avant de mettre ce produit en service. En cas de dommage ou de parties manquantes, S.V.P. composer le 1-800-543-6400 pour demander conseil.

Prière d'avoir le numéro de série, numéro de modèle et liste de parties (avec les parties manquantes encerclées) avant d'appeler.



NE PAS RENVOYER LE PRODUIT AU MARCHAND! APPELER 1-800-543-6400



Enregistrer le No. de Modèle, No. de Série, et la Date d'Achat située sur la base de la pompe dans l'espace ci-dessous.

No. de Modèle	
No. de Série	
Date d'Achat	

Garder ces numéros pour référence

A ATTENTION

Ne pas utiliser un modèle qui a été

endommagé pendant le transport, la manipulation ou l'utilisation. Le dommage peut résulter en explosion et peut causer des blessures ou dégâts matériels.

Généralités sur la Sécurité

PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE

A AVERTISSEMENT

Ce produit ou son cordon peuvent

contenir des produits chimiques, y compris du plomb, relevés par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres problèmes reproductifs. Lavez-vous les mains après toute manipulation.

▲ DANGER

Avertissement d'Air Respirable

Ce compresseur/pompe n'est pas équipé pour et ne devrait pas être utilisé "comme soi" pour fournir de l'air respirable. Pour les applications d'air pour la consommation humaine, il est nécessaire d'équiper le compresseur d'air/pompe avec de l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme. Cet équipement additionnel est nécessaire pour filtrer et purifier l'air afin d'atteindre les spécifications minimales pour la respiration Grade D décrite dans le Compressed Gas **Association Commodity Specification** G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, and/or Canadian Standards Associations (CSA).

DÉNÉGATION DES GARANTIES Si le compresseur est utilisé pour les applications d'air respirable et l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme n'est pas utilisé simultanément, les garanties en existance seront annulées, et le constructeur dénie toute responsabilité pour n'importe quelle perte, blessure ou dommage.

GÉNÉRALITÉS SUR LA SÉCURITÉ

Puisque le compresseur d'air et les autres pièces détachées (filtres, graisseurs, tuyaux, etc.) font partie d'un système de haute pression, ril est nécessaire de suivre les précautions suivantes:

- Lire attentivement tous manuels compris avec ce produit. Se familiariser avec ce produit, ses commandes et son utilisation.
- Suivre tous les codes de sécurité locaux ainsi que les National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA) des É-U.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

Généralités sur la **Sécurité** (Suite)

- 3. Seules les personnes bien familiarisées avec ces règles d'utilisation doivent être autorisées à se servir du compresseur.
- 4. Garder les visiteurs à l'écart de/et **NE JAMAIS** permettre les enfants dans l'endroit de travail.
- 5. Utiliser des lunettes de sécurité et la protection auditive pendant l'utilisation du modèle.



- 6. Ne pas se tenir debout sur/ni utiliser le modèle comme une prise.
- 7. Inspecter le système d'air comprimé et pièces détachées électriques pour toute indication de dommage, détérioration, faiblesse ou fuites avant chaque utilisation. Réparer ou remplacer toutes pièces défectueuses avant l'utilisation.
- 8. Inspecter le degré de serrage de toutes attaches par intervalles régulières.

A AVERTISSEMENT

Ne jamais essayer de réparer ou de modifier un réservoir! Le soudage, perçage ou autre modifications peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

A ATTENTION

Les pièces du compresseur peuvent être chaudes, même si le modèle est hors circuit.



- 9. Garder les doigts à l'écart du compresseur; les pièces mobiles et chaudes peuvent causer des blessures et/ou des brûlures.
- 10. Si l'équipement vibre anormalement, ARRÊTER le moteur et l'inspecter immédiatement. La vibration est généralement une indication d'un problème.
- 11. Pour réduire le risque d'incendie, garder l'extérieur du moteur libre d'huile, de solvant ou de graisse excessive.

A ATTENTION

Ne jamais enlever ou essayer d'ajuster

la soupape de sûreté. Tenir la soupape de sûreté libre de peinture et d'autres accumulations.

▲ DANGER

Ne jamais essayer de réparer ou de modifier un réservoir! Le soudage, perçage ou autre modifications peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

A ATTENTION


Purger le réservoir quotidiennement.

- 12. L'accumulation d'humidité cause la rouille qui peut affaiblir le réservoir. Assurez vous de drainer le réservoir chaque jour et de contrôler périodiquement pour découvrir de conditions de danger comme la formation d'oxydation et la corrosion.
- 13. L'air mouvante peut agiter la poussière et le débris qui peut être dangereux. Lâcher l'air lentement en purgeant l'humidité ou pendant la dépressurisation du système du compresseur.
- 14. Utilisation d'intérieur seulement.
- 15. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer à la pluie. Ranger à l'intérieur.

PRÉCAUTIONS DE PULVÉRISATION

A AVERTISSEMENT

Ne pas pulvériser les matériaux inflammables dans un endroit de flamme ouverte ni près d'une source d'ignition y compris le compresseur.



- 17. Utiliser un masque/ respirateur pendant la pulvérisation et pulvériser dans un endroit bien ventilé pour éviter le risque de blessures et d'incendie.
- 18. Ne pas diriger la peinture ou autre matériel pulvérisé vers le compresseur. Situer le compresseur aussi loin que possible de l'endroit de pulvérisation

- pour réduire l'accumulation de surpulvérisation sur le compresseur.
- 19. Suivre les instructions du fabriquant pendant la pulvérisation ou le nettoyage avec des solvants ou produits chimiques toxiques.

Installation

ENDROIT

Il est très important d'utiliser le compresseur dans un endroit propre et bien ventilé où la température n'excédera pas 38 °C (100 °F).

Un espace libre minimum de 45,7 centimètres (18 po) entre le compresseur et un mur est exigé pour éviter le stoppage d'air par des objets.

ATTENTION Ne pas situer la prise d'air du compresseur

près de la vapeur, un jet pulvérisé de peinture, endroits de décapage au sable ou autre sources de contamination. Le débris endommagera le moteur.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

1. Ce produit est conçu pour l'utilisation d'un circuit de 120 volts et a une fiche de mise à la terre comme celle indiquée sur la Fig. 1. Assurer que le modèle est branché à une prise de courant qui a la même configuration que la fiche. Ce produit doit être mis à la terre. Dans l'évenement d'un courtcircuit, la mise à la terre diminue le risque de secousse électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Ce produit est équipé avec un cordon qui a un fil de terre avec une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant qui a été installée et mise à la terre correctement en respectant tous les codes et règlements locaux.




Figure 1 - Méthode de mise à la terre

Installation (Suite)

A DANGER

'usage incorrect d'une fiche mise à la terre peut résulter en secousse électrique!



▲ DANGER

Ne pas utiliser un adaptateur de mise à la terre avec ce produit!

2. Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne pas connecter le fil de terre à ni une ni l'autre borne plate. Le fil avec l'isolation qui a une surface externe verte (avec ou sans rayures) est le fil de terre.

A AVERTISSEMENT

Ne jamais brancher le fil vert (ou vert et jaune) à une borne électrisée.

3. Si vous ne comprenez pas les instructions pour la mise à la terre ou si vous n'êtes pas certains si le produit est mis à la terre correctement, vérifier avec un électricien ou une personne qualifiée. Ne pas modifier la fiche fournie; si la fiche n'est pas la bonne taille pour la prise de courant, contacter un électricien qualifié pour l'installation d'une nouvelle prise de courant.

A ATTENTION


L'installation de fils insuffisante peut résulter en surchauffage, court-circuit et en dommage d'incendie.


Fonctionnement

Termes et Définitions

Interrupteur MARCHE/ARRÊT (I/O)-

Mettre l'interrupteur à la position ON (I) pour mettre en marche le compresseur. Mettre l'interrupteur à la position OFF (O) pour éteindre le compresseur. Cet interrupteur devrait être dans la position OFF (**O**) pendant le branchement ou le débranchement du cordon d'alimentation de la prise de courant ou






pendant le changement d'outils.

Pressostat (à l'intérieur de l'unité) -

Quand on met en marche le compresseur (ON), le pressostat éteint le compresseur automatiquement lorsque la pression du réservoir atteint la pression maximum d'arrêt / coupe. Si le compresseur reste en marche et l'air du réservoir est épuisé, le pressostat mettra en marche le compresseur automatiquement lorsque la pression atteint la valeur de redémarrage / enclenchement.



Régulateur - Le régulateur sert à régler la pression d'air à la sortie du tuyau. Le bouton du régulateur se tourne dans le sens horaire (à droite) pour augmenter la pression d'air à la sortie. Le bouton du régulateur se tourne dans le sens antihoraire (à gauche) pour réduire la pression d'aire à la sortie. Pour couper le débit d'air, tourner le bouton complètement dans le sens antihoraire.

Manomètre(s) - Il y a deux types de manomètres près du régulateur. Ces manomètres indiquent la pression d'air mesurée en kPa. La manomètre le plus grand indique la pression de sortie.

S'assurer que le manomètre est à ZERO (en ajustant le régulateur) AVANT de changer les outils pneumatiques ou de débrancher le tuyau de la sortie d'air. Le petit manomètre indique la pression dans le réservoir, ce qui indique que le compresseur fonctionne bien.

Soupape de Sûreté ASME -

Cette soupape laisse échapper l'air si la pression du réservoir dépasse la pression maximum réglée d'avance.

Poignée - Conçue pour le déplacement du compresseur.

Robinet de Purge - Cette soupape est située sur la base du réservoir. Utiliser cette soupape pour purger l'humidité du réservoir quotidiennement afin de réduire le risque de corrosion.

Réinitialisation du moteur - (non illustré, se trouve à l'intérieur du moteur).Conçu pour empêcher le moteur de surchauffer. Le moteur a un protecteur de réinitialisation automatique. Pour réinitialiser après le refroidissement du moteur, tourner l'interrupteur à la position « OFF » (arrêt) puis à la position « ON » (marche).

Ce compresseur est **A** ATTENTION doté d'un protecteur de surcharge qui coupera le moteur s'il surchauffe.

Si le protecteur de **A** ATTENTION surchauffe est activé, il faut laisser le moteur refroidir pendant environ 30 minutes avant de le réutiliser.

Fonctionnement (Suite)

LUBRIFICATION

Ce produit est "sans-huile" et N'EXIGE PAS d'huile pour fonctionner.

AVANT LE PREMIER DÉMARRAGE -PROCÉDURE DE RÔDAGE

(Cette procédure doit être terminée avant d'utiliser le compresseur pour la première fois. Ensuite, il n'est pas nécessaire de la refaire.)

- 1. Tourner le bouton du régulateur complètement vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la circulation d'air.
- 2. Ne pas fixer de boyau ou tout autre raccord au compresseur.
- 3. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position « OFF » (ARRÊT).
- 4. Brancher le cordon d'alimentation.
- 5. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position « ON » (MARCHE). Laissez le compresseur tourner pendant 5 minutes.
- 6. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position « OFF » (ARRÊT).
- 7. Débrancher le cordon d'alimentation.

AVANT CHAQUE DÉMARRAGE -PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT

- 1. Tourner l'interrupteur à la position « OFF » ARRÊT (O) et brancher le cordon d'alimentation.
- 2. Tourner le bouton du régulateur dans le sens antihoraire pour fermer le débit d'air.
- 3. Tourner l'interrupteur à la position « ON » MARCHE (I).
- 4. Le compresseur accumulera la pression jusqu'à ce qu'il atteint la pression maximum et s'arrêtera.
- 5. Avec la tuvau branché à la sortie du compresseur, brancher le mandrin d'air ou un autre outil à l'extrémité ouverte du tuyau.
- 6. Ajuster le régulateur à la bonne pression pour l'outil ou le pneu. Utiliser l'outil conformément aux instructions.

L'HUMIDITÉ DANS L'AIR COMPRIMÉ

L'humidité dans l'air comprimé forme des goutelettes en arrivant de la pompe du compresseur. Si l'humidité est élevée ou si le compresseur est utilisé continuellement, cette humidité s'accumulera dans le réservoir. En utilisant un pistolet à peinture ou un pistolet pour décapage au sable, cette eau sera transportée hors du réservoir par moyen du tuyau en forme de goutelettes mélangées avec le matériel utilisé.

IMPORTANT: Cette condensation peut avoir comme résultat des taches d'eau sur votre travail de peinture, surtout en pulvérisant la peinture qui n'est pas de base d'eau. Pendant la décapage au sable, cette eau servira à tenir le sable ensemble et à causer une obstruction dans le pistolet. Un filtre sur la conduite d'air (MP3105), placé le plus près possible du pistolet, aidera à éliminer cette humidité.

Au fur et à mesure que l'air du réservoir est épuisé par le mandrin ou l'outil, etc., le compresseur se met en marche automatiquement à la pression préréglé d'enclenchement. Quand on utilise un outil continuellement, le compresseur commencera un cycle automatique de marche/arrêt.

7. Quand on a terminé d'utiliser le compresseur, tourner l'interrupteur à la position « OFF » ARRÊT (O), débrancher le cordon d'alimentation et vidanger le réservoir d'air.

Vérifier la soupape de sûreté de la manière suivante :

- 1. Brancher le compresseur et le faire fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne la pression d'arrêt (voir procédure de fonctionnement).
- 2. Porter des lunettes de sécurité, tirer l'anneau sur la soupape de sûreté pour dégager la pression du réservoir du compresseur. Utiliser l'autre main pour éloigner l'air se déplaçant rapidement du visage.
- 3. La soupape de sûreté se fermera automatiquement à environ 276 kPa à 345 kPa. Si la soupape ne laisse pas sortir l'air en tirant sur l'anneau, ou si elle ne se ferme pas automatiquement, il FAUT la remplacer.

Entretien

A AVERTISSEMENT

Débrancher de la source de puissance et ensuite dissiper toute la pression du système avant d'essayer d'installer, de réparer, de déplacer ou de procéder à l'entretien. L'entretien doit être réalisé seulement par un représentant de service autorisé.

Inspecter le compresseur souvant et suivre les procédés d'entretien suivants pendant chaque utilisation du compresseur.

SOUPAPE DE SÛRETÉ ASME

A AVERTISSEMENT


sûreté!

Ne jamais enlever ou essayer d'ajuster la soupape de



PURGER LE RÉSERVOIR

Avec le compresseur hors circuit et la pression dissipée, purger l'humidité du réservoir en ouvrant le robinet de purge sous le réservoir.



NETTOYAGE

Mettre hors circuit (OFF) et nettoyer la poussière et la saleté du couvercle de la pompe, du réservoir et des canalisations d'air.

IMPORTANT: Situer le modèle aussi loin de l'endroit de pulvérisation que possible afin d'empêcher que le filtre devienne obstrué par la surpulvérisation.

Entretien (Suite)

GRAISSAGE

Ce modèle "sans huile" n'exige pas de graissage.

PROTECTEUR DE SURCHARGE THERMIQUE

A ATTENTION

Ce compresseur est équipé avec un protecteur de surcharge thermique à rajustement automatique qui sert à couper le moteur s'il devient surchauffé.

Si le protecteur de surcharge thermique coupe le moteur (OFF) à maintes reprises, rechercher les causes suivantes.

- 1. Tension basse.
- 2. Ventilation insuffisante.

A ATTENTION

Si le protecteur de surcharge thermique a coupé le moteur, ceci doit se refroidir avant que le démarrage soit possible.

CONCLUSION DU TRAVAIL/ENTREPOSAGE

- 1. Mettre l'interrupteur ON / OFF à la position « OFF » (ARRÊT).
- 2. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise et l'enrouler autour du manche pour éviter de l'endommager pendant l'entreposage.
- 3. En portant des lunettes de sécurité,

- vidanger l'air du réservoir en tirant l'anneau de la soupape de sécurité. À l'aide de l'autre main, détourner l'air se déplaçant rapidement, pour protéger le visage.
- 4. Vidanger le réservoir de toute condensation en ouvrant le robinet de vidange au fond du réservoir. La pression du réservoir doit être sous 69 kPa quand on vidange le réservoir.
- 5. Le tuyau doit être débranché du compresseur et suspendu avec les bouts ouverts face en bas pour laisser couler toute humidité.
- 6. Le compresseur et le tuyau doivent être rangés dans un endroit frais et sec.

Compresseur Sans Huile


Guide de Dépannage

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
Le compresseur ne fonctionne pas.	 Interrupteur en position "OFF" (arrêt). Aucun courant à la prise de courant murale Le compresseur a atteint la pression d'arrêt automatique Moteur surchauffé Connexions électriques dégagées Interrupteur MARCHE/ARRÊT défectueux Mauvais pressostat 	 S'assurer que le compresseur est branché et que l'interrupteur est à ON (marche) Vérifier le disjoncteur ou les fusibles au coffret électrique Dégager l'air du réservoir jusqu'à ce que le compresseur redémarre automatiquement Laisser le compresseur refroidir pendant 30 minutes pour que l'interrupteur de surcharge thermique se réinitialise. S'assurer que le compresseur fonctionne dans un endroit propre, bien ventilé où la température ne dépasse pas 38 °C (100 °F). Vérifier toutes les connexions électriques Remplacer l'interrupteur ON/OFF Remplacer le pressostat
	8. Moteur défectueux	8. Remplacer le montage de pompe/moteur
Le protecteur de surcharges thermiques se ferme souvent	 Mauvaise ventilation/température ambiante trop élevée Trop d'air utilisé, compresseur trop petit 	 Déplacer le compresseur dans un endroit propre, bien ventilé où la température ne dépasse pas 38 °C (100 °F). Réduire l'utilisation ou acheter un appareil plus puissant (SCFM)
Pression du réservoir tombe lorsque le compresseur s'arrête	 Le robinet de vidange du réservoir, est ouvert Raccordements dégagés (raccords, tuyaux, boyaux, connexions d'air, etc.) 	 Fermer le robinet de vidange du réservoir Vérifier toutes les connexions avec une solution d'eau et de savon. S'il y a une fuite, resserrer. Ou retirer le raccord et appliquer un ruban à tuyau sur les filets puis remonter. A DANGER Ne pas démonter le clapet. Avec de l'air dans le réservoir, purger le
	3. Le réservoir présente de pertes	3. Vérifier tout le réservoir avec de l'eau savonneuse.
Le compresseur travaille continuellement/débit d'air faible	 Trop d'air utilisé, compresseur trop petit Le robinet de vidange du réservoir, est ouvert Raccordements dégagés (raccords, tuyaux, boyaux, connexions d'air, etc.) 	 Réduire l'utilisation ou acheter un appareil plus puissant (SCFM) Fermer le robinet de vidange du réservoir Vérifier toutes les connexions avec une solution d'eau et de savon. S'il y a une fuite, resserrer. Ou retirer le raccord et appliquer un ruban à tuyau sur les filets
	4. La pompe est usé	puis remonter. 4. Remplacer le montage de pompe/moteur
Trop d'humidité dans l'air déchargé	Trop d'eau dans le réservoir Humidité élevée	1. Drainer le réservoir, le pencher pour en retirer toute l'humidité. 2. Déplacer vers un endroit moins humide;
	2. Hamaic clevee	utiliser le filtre de conduite d'air
La soupape de sûreté s'ouvre	Pressostat défectueux Soupape de sûreté défectueuse	Remplacer le pressostat Remplacer la soupape de sûreté avec une pièce de rechange authentique

Pour Pièces de Rechange ou Assistance Technique, appeler 1-800-543-6400

- S'il vous plaît fournir l'information suivante :
 Numéro du modèle
 Numéro de série (si applicable)
 Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces : Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.



Liste de pièces de rechange

N° de. Número Ref. Description de pièce (
1	Couvercle de protection	•	1
2	Garniture d'épaulement	•	1
3	Interrupteur Marche/Arrêt	FP204824AV	1
4	Vis M3x15	*	4
5	Assemblage du collecteur	FP209527AV	1
6	Manomètre de 5,08 cm (2 po)		
	de diamètre	FP209529AV	1
6A	Manomètre de 3,81 cm (1,5 po)		
	de diamètre	FP209528AV	1
7	Soupape de sûreté	V-215104AV	1
8	Trousse de douille de		
	l'isolateur du moteur	FP209037AV	1
9	Trousse de pressostat	FP209538AV	1
10	Soupape de retenue (Inclut 26 et 27)	FP209532AV	1
11	Vis M4x0,7x6	*	1
12	Vis M6x1,0x10	▼	4
13	Robinet de purge	D-1403	1
14	Pieds en caoutchouc (Réservoir)	FP209522AV	4
15	Fil (pressostat avec interrupteur)	FP209523AV	1
16	Cordon d'alimentation/	·	
	Soulagement de tension	FP209534AV	1
17	Vis M3x10	•	6
18	Montage de pompe/moteur	FP209039AV	1
40	(Inclut pièce n° 20)		4
19	Couvercle de moteur	A	1

N° de	. Número	
Ref.	Description de pièce	Qté.
20	Trousse de tuyau de ventilation FP202839AV	1
21	Crochet de la cloueuse FP209521AV	1
22	Accessoires FP204008AV	1
23	Tuyau de rappel de 7,62 m (25 pi) MP268100AV	_1_
24	Base de plastique	1
25	Trousse de tuyau de manostat FP209535AV	1
26	Capuchon (Voir de pièce #10) 1
27	Ressort (Voir de pièce #10) 1
28	Réservoir —	_1_
29	Vis ▼	2
30	Rondelle ▼	2
31	Vis ▼	4
32	Écrou ▼	4
33	Vis ▼	4
34	Atache de fils FP202823AV	1
35	Vis *	1
36	Trousse pour décalcomanie (Pas indiqué)	
	Modèle FP209501 FP209537AV	
	Modèle FP209601 FP209620AV	
TRO	USSE DE PIECES DE RECHANGE	
•	Trousse de Attaches FP209040AV	
	Trousse d'épaulement FP209525AV	
_	Trousse de couvercle du moteur FP209533AV	
*	Article normal de quincaillerie	
-	Pas disponible	

Garantie Limitée

- 1. DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit: Un An.
- 2. GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR) : L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Ce compresseur d'air Campbell Hausfeld.
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE : Défauts de matière et de fabrication considérables avec les exceptions indiquées ci-dessous.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS :
 - A. Les garanties implicites, y compris celles de commerciabilité et D'ADAPTATION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce compresseur d'air est utilisé pour une fonction commerciale, industrielle ou pour la location, la durée de la garantie sera de quatrevingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.
 - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou l'exclusion précédente peut ne donc pas s'appliquer.
 - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit.
 - D. Service avant livraison; le montage, l'huile ou les lubrifiants et les réglages par exemple.
 - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien normal du produit; lubrifiants, filtres et joints d'étanchéités par exemples.
 - F. Articles supplémentaires qui ne sont pas couverts sous cette garantie :
 - Toutes pièces détachées endommagées pendant l'expédition, n'importe quelle panne causée par un montage ou fonctionnement du modèle sous des conditions qui ne conforment pas aux directives de montage et de fonctionnement ou dommage causée par le contact avec les outils ou les alentours.
 - 2. La panne de la pompe ou de la soupape causée par la pluie, l'humidité excessive, un environnement corrosif ou autres polluants.
 - 3. Les défauts de forme qui n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du compresseur.
 - 4. Les réservoirs rouillés, y compris mais pas limités à la rouille causé par le vidange incorrect ou par un environnement corrosif.
 - 5. Robinets de vidange.
 - 6. Dommage dû à la tension ou installation de fils incorrecte.
 - 7. Autres articles pas indiqués mais considérés pièces à fatique générales.
 - 8. Manostats, régulateurs d'air et soupapes de sûreté qui ont étés modifiés d'après les réglages de l'usine.
 - 9. Courroies
 - 10. Usure de bagues causée par l'entretien de filtre insuffisant
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparer ou remplacer, au choix du Garant, les produits ou composants défectueux, qui ont connu une défaillance et/ou qui ne sont pas conformes pendant la durée précise de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE :
 - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
 - B. Appelez Campbell Hausfeld (800-543-6400) pour obtenir vos options de service sous garantie. Les frais de transport sont la responsabilité de l'acheteur.
 - C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. LORSQUE LE GARANT FOURNIT LE REMPLACEMENT SOUS LA GARANTIE : Le remplacement se fera selon la disponibilité des pièces ou du compresseur de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

Manual de Instrucciones y Lista de Piezas

FP209501, FP209598, FP209599, FP209601, y FP209699

Sírvase leer y guardar estas instrucciones. Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.

Compresores Sin Aceite

Descripción

Los compresores sin aceite están diseñados para los aficionados al bricolaje, con una variedad de trabajos domésticos y automotores. Estas unidades funcionan sin aceite. El aire comprimido que sale de esta unidad contiene humedad. Instale un filtro de humedad o un secador de aire si la aplicación requiere aire seco.

Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

A PELIGRO

Ésto le indica que hay una situación

inmediata que, si no se evita, LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

Ésto le indica que -ADVERTENCIA hay una situación

que, si no se evita, PODRIA ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.

A PRECAUCION Ésto le indica que hay una situación

que, si no se evita, PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.

AVISO

Ésto le indica una información

importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.

Desempaque

Cuando desempaque la unidad, inspecciónela cuidadosamente para verificar si se han producido daños durante el transporte. Asegúrese de apretar todos los accesorios, pernos, etc. que estén sueltos antes de poner la unidad en servicio. En el caso de que haya daño o partes que faltan, haga el favor de llamar al 1-800-543-8622 para obtener ayuda.

Tenga a mano el número de serie, el número del modelo y la lista de partes (con las partes que faltan marcadas con un círculo) antes de llamar.



:NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL MINORISTA! LLAME AL 1-800-543-6400



Registre en el espacio a continuación el No. del Modelo, el Número de Serie y la Fecha de Compra ubicados en la base debajo de la bomba.

No.	del	Modelo	
-----	-----	--------	--

No. de Serie

Fecha de Compra

Guarde estos números para referencia en el futuro.

A PRECAUCION No depe delized unidad si se ha No debe utilizar la

dañado durante el envío, manejo o uso. Los daños podrían ocasionar una explosión y ócasionarle heridas o daños a su propiedad.

Informaciones Generales de Seguridad

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

Este producto o su ▲ ADVERTENCIA cable de corriente pueden contener químicos, incluido plomo, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo.

▲ PELIGRO

Advertencia sobre el aire respirable

Este compresor/cabezal no viene listo de fábrica para suministrar aire respirable. Antes de utilizarlos con este fin, deberá instalarle un sistema de seguridad y alarma incorporado a la línea. Este sistema adicional es necesario para filtrar y purificar el aire adecuadamente, para cumplir con las especificaciones mínimas sobre aire respirable de Grado D descritas en la Especificación de Productos G 7.1 - 1966 de la Asociación de Aire Comprimido. Igualmente, deberá cumplir los requisitos establecidos por el Artículo 29 CFR 1910. 134 de la Organización norteamericana OSHA y/o la Canadian Standards Associations (CSA).

RENUNCIA A LAS GARANTIAS Si el compresor se utiliza para producir aire respirable SIN haberle instalado el sistema de seguridad y alarma, todas la garantías se anularán y el fabricante no asumirá NINGUNA responsabilidad por pérdidas, heridas personales o daños.

Como el compresor de aire y otros componentes usados (filtros, lubricadores, mangueras, etc.), forman parte de un sistema de bombeo de alta presión, deberá seguir las siguientes medidas de seguridad todo el tiempo:

- 1. Lea con cuidado todos los manuales incluídos con este producto. Familiarícese con los controles y el uso adecuado del equipo.
- 2. Siga todos los códigos de seguridad laboral y electricidad establecidos en su país, por ejemplo los de la NEC y OSHA en EUA.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Informaciones Generales de Seguridad (Continuación)


- 3. Este compresor sólo debe ser usado por personas que estén bien familiarizadas con las reglas de seguridad y de manejo.
- 4. Mantenga a los visitantes alejados y NUNCA permita la presencia de niños en el área de trabajo.
- 5. Siempre use anteojos de seguridad y protéjase los oídos para operar el cabezal o el compresor.



- 6. No se encarame sobre el cabezal, ni lo use para sostenerse.
- 7. Antes de cada uso, inspeccione el sistema de aire comprimido y los componentes eléctricos, para ver si están dañados, deteriorados, desgastados o tienen fugas. Repare o reemplace las piezas dañadas antes de usar el equipo.
- 8. Chequée todas las conexiones frecuentemente para cerciorarse de que estén bien apretadas.

A ADVERTENCIA

motores, equipos eléctricos y controles pueden ocasionar arcos eléctricos que pueden



▲ PRECAUCION

piezas del compresor podrían estar calientes, inclusive cuando la unidad esté apagada.



- 9. Mantenga los dedos alejados del compresor cuando esté funcionando; las piezas en movimiento o calientes, le ocasionarían heridas y/o quemaduras.
- 10. Si el equipo comienza a vibrar excesivamente, APAGUE el motor y chequéelo inmediatamente para determinar la razón. Generalmente, la vibración excesiva se debe a una falla.
- 11. Para reducir el peligro de incendio, mantenga el exterior del motor libre de aceite, solventes o exceso de grasa.

A PRECAUCION Nunca debe desconectar o

tratar de ajustar las válvulas de seguridad. Igualmente, debe evitar que se le acumule pintura u otros materiales.

PELIGRO

:Nunca

trate de reparar o modificar el tanque! Si lo suelda, taladra o modifica de cualquier otra manera, el tanque se debilitará y se podría dañar, romperse o explotar. Siempre remplace los tanques desgastados, rotos o dañados.

A PRECAUCION

Drene el tanque diariamente.

- 12. Los tanques se oxidan debido a la acumulación de humedad y ésto debilita el tanque. Asegúrese de drenar el tanque a diario y de inspeccionar periódicamente para detectar condiciones de peligro como la formación de óxido y corrosión.
- 13. La circulación rápida de aire podría levantar polvo y desperdicios dañinos. Siempre libere el aire lentamente para drenar el tanque o liberar la presión del sistema.
- 14. Uso de interior solamente.
- 15. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no exponer a la lluvia. Guarde bajo techo.

PRECAUCIONES PARA ROCIAR

A ADVERTENCIA Nunca

rocíe materiales inflamables cerca de llamas al descubierto o fuentes de ignición incluyendo el compresor.



- 16. No fume mientras esté rociando pintura, insecticidas u otras substancias inflamables.
- 17. Use una máscara/ respirador cuando vaya a rociar y siempre rocíe en un área bien ventilada para evitar peligros de salud e incendios.
- 18. Nunca rocíe la pintura y otros materiales, directamente hacia el compresor. Coloque el compresor lo más lejos posible del área de trabajo, para minimizar la acumulación de residuos en el compresor.

19. Al rociar o limpiar con solventes o químicos tóxicos, siga las instrucciones del fabricante de dichos químicos.

Instalación

COLOCACION

Es de suma importancia usar el compresor en un llugar limpio y bien ventilado donde la temperatura ambiente no sea mayor de 38° C (100°F).


Se requiere un espacio mínimo de 45,7 cm (18 pulgadas) entre el compresor y la pared, ya que los objectos podrían obstruir el paso de aire.

A PRECAUCION No coloque la entrada de aire del

compresor cerca de áreas con vapor, vapores de pintura, chorros de arena o cualquier otra fuente de contaminación. Los desperdicios dañarán el motor.

CONEXION A TIERRA

1. Este producto está diseñado para circuitos nominales de 120 voltios y tiene un enchufe para conexión a tierra similar al de la Figura 1. Cerciórese de conectarlo a un tomacorrientes cuya configuración sea similar a la del enchufe. Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que ocurra un cortocircuito, ésto evitaría el riesgo de choque eléctrico al ofrecerle un cable de desvío a la corriente eléctrica. Este producto tiene un cordón con un alambre y terminal de conexión a tierra. Debe conectarlo a un tomacorrientes que esté instalado adecuadamente según los códigos y ordenanzas locales.



18 Sp

Instalación (Continuación)

A PELIGRO El uso

inadecuado del enchufe con conexión a tierra podría ocasionarle choques eléctricos.



A PELIGRO

¡No use un adaptador para conexión a tierra con este producto!

2. Si necesita reparar o reemplazar el cordón o el enchufe, no conecte el cable de conexión a tierra a ninguno de los terminales planos. El alambre cuya superficie externa del aislante es verde, con o sin rayas amarillas, es el cable de conexión a tierra.

ADVERTENCIA Nunca conecte in cables verdes o Nunca conecte los

verde con rayas amarillas, a un terminal con tensión.

3. Consúltele a un electricista calificado o a un técnico de reparación, en caso de que no comprenda bien las instrucciones o si tiene dudas de que esté conectado a tierra adecuadamente. No modifique el enchufe, si éste no entra en el tomacorrientes, mande a instalar un tomacorrientes adecuado con un electricista calificado.

A PRECAUCION Un cableado

inadecuado provocará daños por sobrecalentamiento, cortocircuitos e incendio.

Funcionamiento


Términos y definiciones

Interruptor ON/OFF (I/O) - Ponga el interruptor en la posición ON (I) para encender el compresor. Ponga el interruptor en la posición OFF (O) para apagar el compresor. El interruptor debe colocarse en la posición OFF (O) para conectar o desconectar el cordón eléctrico del tomacorrientes o para cambiar herramientas.






Posición OFF



Interruptor de presión (ubicado internamente) - Al encender el compresor (ON), este interruptor lo apaga automáticamente cuando la presión del tanque alcanza la presión máxima de apagado/corte. Si el compresor queda encendido y el aire en el tanque se agota, este interruptor le permite al compresor volver a arrancar automáticamente cuando la presión alcance el valor de reencendido/arrangue.



Regulador - El regulador controla la cantidad de presión de aire expulsada por la manguera. Al girar la perilla del regulador en sentido horario (hacia la derecha) la presión de aire a la salida aumenta. Al girar la perilla en sentido antihorario (hacia la izquierda) la presión de aire a la salida disminuye. Al girar la perilla completamente en sentido antihorario, el suministro de aire se cierra completamente.

Manómetros - Hay dos tipos de manómetros ubicados cerca del regulador. Estos manómetros indican la presión de aire en libras por pulgada cuadrada (bar). El manómetro más grande indica la presión a la salida. Asegúrese de que este manómetro indique CERO (aiustando el regulador) ANTES de cambiar herramientas

neumáticas o desconectar la manguera de la salida. El manómetro pequeño mide la presión del tanque para indicar que el compresor está aumentando la presión adecuadamente.

Válvula de seguridad ASME -

Esta válvula automáticamente libera el aire si la presión del tanque excede el valor máximo fijado de fábrica.

Mango - Diseñado para mover el compresor.

Llave de drenaje - Esta válvula está ubicada debajo del tanque. Úsela para drenar la humedad del tanque diariamente, para evitar que el tanque se oxide.

Reinicio del motor - (no se muestra, ubicado dentro del motor). Diseñado para evitar que el motor se recaliente. El motor tiene un protector de reinicio automático. Para reiniciar una vez que se haya enfriado el motor, coloque el interruptor en la posición de apagado (OFF) y luego en la posición de encendido (ON).

A PRECAUCION Este compresor está equipado con un protector de sobrecarga que apagará el motor si éste se sobrecarga.

A PRECAUCION Si se activa el protector de sobrecarga, se debe dejar enfriar el motor durante aproximadamente 30 minutos antes de que se reinicie.

Funcionamiento

(Continuación)

LUBRICACIÓN

Este es un aparato sin aceite y **NO REQUIERE** lubricación para su funcionamiento.

ANTES DE ARRANCARLO POR PRIMERA VEZ - PROCEDIMIENTO DE ABLANDE

(Complete este procedimiento antes de usar el compresor por primera vez. Una vez completado, no es necesario repetirlo.)

- Gire la perilla del regulador totalmente hacia la derecha para abrir el flujo de aire.
- 2. <u>No</u> conecte una manguera ni ningún otro accesorio al compresor.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (apagado).
- 4. Enchufe el cable de corriente.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición ON (encendido). Deje que el compresor funcione durante 5 minutos.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (apagado).
- 7. Desenchufe el cable de corriente.

ANTES DE INICIAR CADA PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO

- 1. Coloque el interruptor en OFF (**O**) y conecte el cordón al tomacorrientes.
- 2. Gire la perilla del regulador en sentido antihorario para cerrar el flujo de aire.
- 3. Coloque el interruptor en ON (I).
- 4. El compresor aumentará la presión al valor máximo y se apagará.
- Con la manguera conectada a la salida del compresor, conecte la boquilla para la llanta u otra herramienta al extremo libre de la manguera.
- 6. Ajuste el regulador a la presión adecuada para una herramienta o neumático. Maneje la herramienta según las instrucciones.

A medida que el aire del tanque se agota

HUMEDAD EN EL AIRE COMPRIMIDO

La humedad que se acumula en el aire comprimido se convierte en gotas a medida que sale del cabezal del compresor de aire. Cuando el nivel de humnedad es muy alto o cuando el compresor ha estado en uso continuo por mucho tiempo, ésta se acumulará en el tanque. Al usar una pistola pulverizadora de pintura o una rociadora de arena, la humedad saldrá a través de la manguera mezclada con el material que esté rociando.

IMPORTANTE: Esta condensación ocasionará manchas en la superficie pintada, especialmente cuando esté pulverizando pinturas que no sean a base de agua. Al rociar arena ésta ocasionará que la arena se aglutine y obstruya la pistola, reduciendo su eficacia. Para eliminar este problema, instale un filtro en la línea de aire (MP3105), lo más cerca posible de la pistola.

por el uso de la boquilla para la llanta, herramienta, etc., el compresor vuelve a encenderse automáticamente a la presión prefijada de activación. Cuando se use una herramienta en forma continua, el compresor cumplirá ciclos de encendido y apagado en forma automática.

7. Cuando termine de usar el compresor, ponga el interruptor en OFF (**O**), desenchufe el cable eléctrico y drene el aire del tanque.

Mantenimiento

A ADVERTENCIA


Desconecte el cordón
eléctrico del tomacorrientes
y libere toda la presión del
sistema antes de tratar de instalar,
darle servicio, cambiar de lugar o darle
cualquier tipo de mantenimiento.
El servicio debe ser realizado por un
representante de servicio autorizado.

Este compresor se debe chequear con frecuencia para ver si tiene algún tipo de problemas y le debe dar el siguiente mantenimiento antes de cada uso.

VALVULA DE SEGURIDAD ASME

A ADVERTENCIA

¡Nunca desconecte o trate de ajustar la válvula de seguridad ASME!




Revise la válvula de seguridad siguiendo los siguientes pasos:

- Enchufe el compresor y hágalo funcionar hasta que se alcance la presión de corte (consulte Funcionamiento).
- Usando gafas de protección, tire del anillo de la válvula de seguridad para liberar la presión del tanque del compresor. Use su otra mano para desviar el aire que se mueve a gran velocidad y evitar que le dé en el rostro.
- Esta válvula de seguridad debería cerrarse automáticamente a 2,76 bar - 3,45 bar. Si la válvula de seguridad no deja salir aire cuando tira del anillo o si no se cierra automáticamente, DEBE ser reemplazada.

DRENAJE DEL TANQUE

Apague el compresor y libere toda la presión, después: Abra la llave de drenaje, ubicada debajo del tanque, para drenarle toda la humedad.



LIMPIEZA

APAGUE la unidad y limpie la tapa del cabezal, el tanque y las líneas de aire.

IMPORTANTE: El compresor debe colocarse lo más lejos posible del área de pulverización, según lo permita la longitud de la manguera, para evitar que el exceso de pulverización atasque el filtro de aire.

Mantenimiento

(Continuación)

LUBRICACION

Este compresor no requiere lubricación.

PROTECTOR TERMICO

A PRECAUCION

Este compresor está equipado con

un protector automático contra sobrecarga térmica que apagará el motor cuando éste se sobrecaliente.

Si el protector térmico apaga el motor con mucha frecuencia puede ser por lo siguiente:

- 1. Voltaje bajo.
- 2. La ventilación es inadecuada.

▲ PRECAUCION

Si el protector térmico se dispara,

debe es perar a que el motor se enfríe antes de encenderlo.

CONCLUSIÓN DEL TRABAJO/ALMACENAJE

- Coloque el interruptor de ON / OFF en la posición OFF (apagado).
- 2. Desenchufe el cordón del tomacorrientes de pared y envuélvalo alrededor del mango para prevenir daños cuando no se use.
- 3. Con las gafas de seguridad puestas, descargue el aire del tanque halando el anillo de la válvula de seguridad. Use su otra mano para desviar el aire que se mueve a gran velocidad y evitar que le dé en el rostro.
- 4. Drene el tanque de la condensación abriendo la válvula de drenaje al fondo del tanque. Cuando drene el tanque, la presión debe estar por debajo de 10 psi.

- Debe desconectar la manguera del compresor y colgarla con los extremos hacia abajo para que toda humedad se drene.
- 6. El compresor y la manguera deben guardarse en un lugar fresco y seco.

Notas	

Compresores Sin Aceite

Guía de diagnóstico de averías


Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a tomar
El compresor no funciona	 El interruptor está en la posición OFF (apagado) No hay corriente eléctrica en el tomacorriente de la pared El compresor alcanzó la presión de corte automático Motor recalentado 	 Asegúrese de que el compresor esté enchufado y que el interruptor esté en la posición ON (encendido) Revise el disyuntor o fusible en el panel de electricidad. Libere aire del tanque hasta que el compresor se reinicie automáticamente. Deje que el compresor se enfríe durante aproximadamente 30 minutos para que el interruptor térmico de sobrecarga vuelva a su posición normal. Asegúrese de que el compresor esté funcionando en un área limpia y bien ventilada donde la temperatura no exceda los 100°F.
	5. Conexiones eléctricas sueltas	5. Verifique todas las conexiones eléctricas
	6. Interruptor de ON/OFF defectuoso7. Interruptor de presión defectuoso	6. Reemplace el interruptor ON / OFF 7. Cambie el interruptor de presión
	8. Motor defectuoso	8. Reemplace el ensamble de la bomba/motor
El protector térmico de sobrecarga detiene el funcionamiento reiteradamente	Falta de ventilación adecuada/ temperatura ambiente demasiado alta	1. Mueva el compresor a un área limpia y bien ventilada donde la temperatura no exceda los 100°F.
	Uso excesivo de aire, el compresor es demasiado pequeño	Disminuya el uso o compre una unidad que ofrezca una entrega de aire mayor (SCFM)
La presión del tanque disminuye cuando se	1. La válvula de drenaje del tanque está abierta	1. Cierre la válvula de drenaje del tanque
apaga el compresor	 Conexiones flojas (accesorios, tubería, manguera de aire, cualquier conexión, etc.) 	 Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si se detecta una fuga, apriete. O quite la conexión y aplique cinta para tuberías a las rocas y vuelva a armar.
		A PELIGRO No desarme la válvula de retención. Si hay aire en el tanque, primero purgue el tanque.
	3. Fugas del tanque	3. Revise todo el tanque en busca de fugas con una solución de agua y jabón.
El compresor trabaja sin parar/la salida de aire es inferior a lo	 Uso excesivo de aire, el compresor es demasiado pequeño La válvula de drenaje del tanque está abierta 	 Disminuya el uso o compre una unidad que ofrezca una entrega de aire mayor (SCFM) Cierre la válvula de drenaje del tanque
normal	 Conexiones flojas (accesorios, tubería, manguera de aire, cualquier conexión, etc.) 	 Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si se detecta una fuga, apriete. O quite la conexión y aplique cinta para tuberías a las rocas y vuelva a armar.
	4. La bomba se ha desgastado	4. Reemplace el ensamble de la bomba/motor
Exceso de humedad en el aire de descarga	1. Demasiada agua en el tanque	Drene el tanque, incline el tanque para eliminar la humedad
	2. Humedad elevada	2. Llévelo a un área menos húmeda, utilice un filtro de aire de línea
El compresor funciona en forma continua y la válvula de seguridad se abre cuando aumenta la presión	1. Presostato defectuoso 2. Válvula de seguridad defectuosa	 Cambie el presostato Cambie la válvula de retención con un repuesto original

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sirvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a: Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.



Lista de Repuestos

No.		Número	Ct-I		
Ref.	Descripción	de pieza	Ctd.		
1	Tapa		1		
2	Accesorio de la cubierta		1		
2 3 4	Interruptor de encendido/apagado	FP204824AV	1		
	Tornillo M3x15	*	4		
5	Ensamblaje del distribuidor	FP209527AV	1		
6	Manómetro de 5,08 cm (2 pulg.)				
	de diámetro	FP209529AV	1		
6A	Manómetro de 3,81 cm				
	(1,5 pulg.) de diámetro	FP209528AV	1		
7	Válvula de seguridad	V-215104AV	1		
8	Juego de buje del aislador del motor	FP209037AV	1		
	Juego de interruptor de presión	FP209538AV	1		
10	Valvula de chequeo (incluye 26 y 27)	FP209532AV	1		
11	Tornillo M4x0,7x6	*	1		
12	Tornillo M6x1,0x10	*	4		
13	Válvula de drenaje	D-1403	1		
14	Patas de caucho (Tanque)	FP209522AV	4		
15	Cable (interruptor de presión				
	a interruptor de corriente)	FP209523AV	1		
16	Cordón eléctrico/ Relevo de tensión	FP209534AV	1		
17	Tornillo M3x10	•	6		
18	Ensamblaje de bomba/motor	FP209039AV	1		
	(incluye pieza N° 20)				
19	Cubierta del motor		1		
20	Kit de tubo de escape	FP202839AV	1		

do.	Número	
Descripción	de pieza	Ctd.
Gancho de la clavadora	FP209521AV	1
Accesorios	FP204008AV	1
	MP268100AV	1
	A	1
Juego de tubo del Presostato		1
Tapa		1
	(Vea parte #10)	1
	_	1
	¥	2
	Ť	4
	¥	4
	¥	4
	FP202823AV	1
Tornillo	*	1
Juego para calcomanía (No se muestra)	ı	
Modelo FP209501	FP209537AV	
Modelo FP209601	FP209620AV	
GO DE REPUESTOS		
Juego de Sujetadores	FP209040AV	
Juego de la cubierta	FP209525AV	
Juego de la cubierta del motor	FP209533AV	
Artículo estándar de ferretería		
	Gancho de la clavadora Accesorios Manguera de retroceso de 7,62 m (25') Base plástica Juego de tubo del Presostato Tapa Resorte Tanque Tornillo Arandela Tornillo Tuerca Tornillo Sujetador del cable Tornillo Juego para calcomanía (No se muestra) Modelo FP209501 Modelo FP209601 GO DE REPUESTOS Juego de Sujetadores Juego de la cubierta Juego de la cubierta Juego de la cubierta	Gancho de la clavadora Accesorios Manguera de retroceso de 7,62 m (25') Base plástica Juego de tubo del Presostato Tapa Resorte Tornillo Tornillo Tuerca Tornillo Sujetador del cable Tornillo Juego para calcomanía (No se muestra) Modelo FP209501 Modelo FP209601 Modelo FP209601 Modelo FP209601 GO DE REPUESTOS Juego de la cubierta del motor FP209525AV FP209533AV

Garantía Limitada

- 1. DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se específica a continuación: Un año.
- 2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- 3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Este compresor de aire Campbell Hausfeld.
- 5. COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
- 6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
 - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comerciabilidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTÁN LIMITADAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL A LO ESPECIFICADO EN EL PÁRRAFO DE DURACIÓN. Si el compresor de aire es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
 - B. CUALQUIER PERDIDA, DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
 - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al compresor.
 - D. Servicio previo a la entrega, p. ej. ensamblado, aceite o lubricantes y ajuste.
 - E. Artículos o servicio que se requieren normalmente para mantener el producto, p. ej. lubricantes, filtros y juntas, etc.
 - F. Artículos adicionales no cubiertos bajo esta garantía:
 - 1. Cualquier componente dañado durante el envío o cualquier daño ocasionado por haber instalado u operado la unidad bajo condiciones contrarias a lo indicado en las instrucciones para instalar u operar la unidad o daños ocasionados por el contacto con herramientas o los alrrededores.
 - 2. Daños del cabezal o las válvulas ocasionados por la lluvia, humedad excesiva, agentes corrosivos u otros contaminantes.
 - 3. Daños de apariencia que no afecten el funcionamiento del compresor.
 - 4. Tanques oxidados, incluyendo pero no limitado al óxido debido al drenaje inadecuado u agentes corrosivos en el ambiente.
 - 5. Llaves de drenaje
 - 6. Daños debidos al alambrado incorrecto o conexión a circuitos con voltaje inadecuados para la unidad.
 - 7. Otros artículos no enumerados pero considerados de desgaste general.
 - 8. Presostatos, controles de flujo de aire y válvulas de seguridad cuyos parámetros fijados de fábrica se modifiquen.
 - 9. Bandas
 - 10. Daños de los anillos debido al mantenimiento inadecuado del filtro.
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Según elija el Garante, la reparación o el reemplazo del producto o los componentes que estén defectuosos, que hayan funcionado en forma inadecuada y/o que no hayan cumplido con su función dentro de la duración del período específico de la garantía.
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
 - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
 - B. Entregar o enviar los compresores de aire portátiles o componentes lal Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
 - C. Tener cuidado al utilizar el producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario.
- 9. EN QUÉ CASOS EL GARANTE PROPORCIONARÁ REEMPLAZO DE ACUERDO A ESTA GARANTÍA: El reemplazo será planificado de acuerdo a la disponibilidad de compresores de repuesto o piezas.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro o de un país a otro.